

8.00-13 [62094]

2016-09-05

+ Neue Funktionen und Änderungen

Listen

- + Zellen mit speziellen Kontrollelementen, z.B. zum Aufklappen einer Listen oder zum Öffnen eines Dateiauswahldialogs, reagieren jetzt direkt auf den ersten Mausklick auf dieses Kontrollelement. **(10869)**

✓ Behobene Fehler


ANM-Import

- ✓ Netze, die durch ANM-Import erzeugt wurden, können jetzt ohne Fehlerabbruch wegen zu hoher Knotennummern nach Visum exportiert werden (für späteren adaptiven ANM-Import oder für eine initiale Umlegung in Visum). **(11033)**


Auswertungen

- ✓ In der Legende im Kopf von Direktauswertungsdateien gibt es keine Zeilenumbrüche mehr innerhalb der Beschreibungen von Attributen. **(10711)**

Dynamische Umlegung

- ✓ Leerwerte für Reisezeiten in der Wegedatei (bei Wegen, die im betreffenden Zeitintervall noch nicht verwendet wurden) werden nicht mehr als eine Reisezeit von 0.01 Sekunden aufgefasst. **(11110)** 

Fahrzeugsimulation

- ✓ Die Simulation war nicht immer reproduzierbar (Unterschiede nur nach erneutem Einlesen des Netzes), wenn bestimmten Netzobjekten unterschiedliche Parameter für mehrere einander überschneidende Fahrzeugklassen zugeordnet waren: Langsamfahrbereichen, Konfliktflächen, Wunschgeschwindigkeitsentscheidungen, Streckenverhaltenstypen, Parkplätzen oder Stoppschildern. Dieses Problem wurde behoben. **(11102)** 

Grafik

- ✓ Beschleunigung des Ladens von Hintergrundkarten (wenn viele Kacheln benötigt werden). **(11140)**

Netzeditor

- ✓ Beschleunigung der Darstellung von sehr vielen selektierten Objekten. **(11173)**
- ✓ Der Kontextmenü-Befehl "Polygonzug neu berechnen" (mit oder ohne "nur Höhe" oder "nur x/y") funktioniert jetzt auch für eine Mehrfachauswahl von Strecken und/oder Verbindungsstrecken korrekt. **(11079)**

Signalsteuerung

- ✓ Bei VAP-Steuerungen mit einer LSA-Frequenz größer als 1 kann es nicht mehr vorkommen, dass Phasenübergänge einen Zeitschritt zu lang dauern. **(11047)**
- ✓ Detaillierte Fehlermeldungen einer Signalsteuerungs-DLL werden bei Mehrfachsimulation nicht mehr komplett unterdrückt sondern in die *.err-Datei der Steuerungs-DLL geschrieben. **(11059)**
- ✓ Die optionale Tracedatei (*.trc) einer VAP-Steuerung ist jetzt wieder lesbar. (Seit Vissim 8.00-10 war sie durch einen Codierungsfehler unleserlich.) **(11048)**
- ✓ Im Signalzeitenplanfenster funktionieren das Zeitmesswerkzeug und die Skalierung der Zeitachse jetzt auch für Steuerungen mit einer Frequenz größer 1 korrekt. **(10910)**

- ✔ VAP: Auch bei Frequenz > 1 wird die verbleibende Zwischenzeit für die Funktionen Rest_zwischenzeit() und Zwischenzeit_pruefung immer ganzzahlig berechnet (abgerundet). (11163)

Szenariomanagement

- ✔ Das Speichern eines Szenarios schlägt nicht mehr fehl aufgrund einer unerwarteterweise schon vorhandenen Sicherheitskopie der zu speichernden erweiterten Modelltransferdatei. (Diese Sicherheitskopien sollten nur temporär angelegt werden.) (11145)

❗ Signifikante Änderungen

Bekannter Fehler in der Fahrzeugsimulation

- ❗ Die Wirkung des Fahrverhaltenattributs "Gelbverhalten" ist seit Vissim 6.00 vertauscht: "Einmalige Entscheidung" bewirkt eine Wiederholung der Entscheidung in jedem Zeitschritt, solange das Signal gelb ist, und "Kontinuierliche Prüfung" bewirkt eine einmalige Entscheidung, sobald das Fahrzeug zum ersten Mal das gelbe Signal sieht. Dieser Fehler wird in Vissim 8 nicht mehr behoben, sondern nur in Vissim 9. (11053 ✔)

Dynamische Umlegung

- ❗ Leerwerte für Reisezeiten in der Wegedatei (bei Wegen, die im betreffenden Zeitintervall noch nicht verwendet wurden) werden nicht mehr als eine Reisezeit von 0.01 Sekunden aufgefasst. (11110 ✔)

Fahrzeugsimulation

- ❗ Die Simulationsergebnisse können sich von denen früherer Versionen unterscheiden, wenn bestimmten Netzobjekten unterschiedliche Parameter für mehrere einander überschneidende Fahrzeugklassen zugeordnet sind: Langsamfahrbereichen, Konfliktflächen, Wunschgeschwindigkeitsentscheidungen, Streckenverhaltenstypen, Parkplätzen oder Stoppschildern. (11102 ✔)

8.00-12 [61057]

2016-07-07

✔ Behobene Fehler

ANM-Import

- ✔ Der Adaptive Import scheitert nicht mehr, wenn im Vissim-Netz Knoten gelöscht wurden, die es in der ANM-Datei noch gibt. (10982)
- ✔ Parkplätze auf Vissim-Stummelstrecken, die für Bezirksanbindungen an mehrarmige Knoten automatisch beim Import erzeugt wurden, haben nun die korrekte Wunschgeschwindigkeitsverteilung, die der Streckengeschwindigkeit der zugehörigen ANM-Strecke entspricht. (10899)

Dateiverwaltung

- ✔ Beim Visum-Export werden jetzt alle Koordinaten in der Sphere-Mercator-Projektion in die *.net-Datei geschrieben. (Diese Projektion muss in Visum nach dem Import manuell eingestellt werden, weil das verwendete *.net-Dateiformat noch keine Projektionskennung enthält.) (10907)

DriverModel.DLL-Schnittstelle

- ✔ Kein Absturz mehr am Ende eines Simulationslaufs, wenn noch Fahrzeuge eines Fahrzeugtyps im Netz sind, dem eine externe Fahrverhaltens-DLL zugeordnet ist. (10891)

Dynamische Umlegung

- ✔ Die Optionen "Anzahl Wege begrenzen" und "Wege mit zu hohen Kosten verwerfen" können nun auch in Mesosimulationen benutzt werden, ohne die Reproduzierbarkeit zu gefährden. (10988)
- ✔ Fahrzeugklassen, die durch Aufruf von "Statische Routen aus Umlegung erzeugen" für Fahrzeugtypen unter dynamischer Umlegung neu angelegt werden müssen, enthalten nicht mehr die falschen Fahrzeugtypen. (10873)

Fahrzeugsimulation

- ✔ Bei mehreren Verklemmungen an Kombinationen von Querverkehrsstörungen im gleichen Zeitschritt war die Simulation nicht reproduzierbar. Dieses Problem wurde behoben. (10276)

- ✔ Beim Verlassen des Netzes geben Fahrzeuge die Reservierung für Stellplätze frei, die sie nicht erreicht haben. **(10468)**

Grafik

- ✔ Das Laden eines Sketchup-Modells ohne gültige Geometrie führt nicht mehr zu einem Absturz. **(10833)**

Listen

- ✔ Neue 2D/3D-Modellverteilungselemente und Farbverteilungselemente werden jetzt immer am Ende der Liste eingefügt. **(10931)**
- ✔ Wenn die linkeste Spalte in einem Listenfenster aufgrund der Position des horizontalen Rollbalkens nicht komplett sichtbar ist, konnte die Simulation hängen. Dieses Problem wurde behoben. **(9668)**

Mesosimulation

- ✔ Meso-Auswertungsergebnisse wie etwa Dichten und Staulängen auf Mesofahrstreifen zeigen keine ungültigen Werte (beliebig große Zahlen) mehr an, wenn die Meso-Auswertung nicht bei Simulationszeit 0 beginnt. **(10933)**

Netzeditor

- ✔ Das Setzen des Maßstabs für ein nicht drehbares Hintergrundbild funktioniert jetzt wieder korrekt. **(10783)**
- ✔ Das Splitten einer Strecke mit einer Haltestelle führt nicht mehr in seltenen Fällen zum Absturz. **(11007)**

Präsentation

- ✔ Haltelinien / Signalbalken werden in der *.avi-Datei jetzt auch im Schnellmodus aufgezeichnet. **(10769)**

Signalsteuerung

- ✔ Einige VAP-Fehlermeldungen enthielten unleserliche Zeichenketten. Dieses Problem wurde behoben. **(11019)**
- ✔ PTV Balance:
Balance hat die Entfernung innerhalb eines Oberknotens nicht korrekt berücksichtigt. Dieses Problem wurde behoben.
Das Balance Informationsfenster skalierte nicht korrekt. Dieses Problem wurde behoben.
In seltenen Fällen hat Balance Phasen mit einer Dauer von weniger als einer Sekunden an Epics übermittelt. Dieses Problem wurde behoben. **(11012)**
- ✔ PTV Epics:
In seltenen Fällen konnte die Simulation nicht korrekt beendet werden. Dieses Problem wurde behoben. **(11015)**
- ✔ RBC-Steuerungen zeigen nicht mehr unnötig viele Folge-Fehlermeldungen an, wenn ein Simulationslauf wegen eines Fehlers in einer RBC-Versorgung beendet werden muss. **(10960)**

Signalsteuerungen

- ✔ Probleme mit Sonderzeichen in VAP-Versorgungsdateinamen wurden behoben. **(10906)**

Viswalk

- ✔ Einsteiger verschwinden nicht mehr gelegentlich von Warteflächen für Haltestellen mit mehreren aktuell aktiven Einsteigerbelastungsgruppen. **(10978)**

8.00-11 [60383]

2016-05-27

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle

- + Neue COM-Server-Namen für Vissim 8: Vissim, Vissim-32, Vissim-64, Vissim.8, Vissim-32.8, Vissim-64.8, Vissim.80, Vissim-32.80, Vissim-64.80, Vissim.800, Vissim-32.800, Vissim-64.800. Diese sind alle verfügbar, nachdem Vissim 8 als COM-Server registriert wurde. **(10593)**

Installation

- + Die Codemeter-Laufzeitumgebung wurde auf Version 6.20 aktualisiert. **(10728)**

Signalsteuerung

- ⊕ PTV Epics:
Die Detektorsynchronisation von Vissim wird nur noch für den Typ "Epics/Balance-local" durchgeführt.
Die Berücksichtigung von Mindestrotzeiten für Signalgruppen wurde verbessert. **(10819)**

✓ Behobene Fehler

Datenmodell

- ✓ Das Fahrzeugattribut "ÖV-Kursnummer" hat jetzt über die gesamte Lebenszeit des ÖV-Fahrzeugs den korrekten Wert (gemäß der jeweiligen Abfahrtszeit der Linie). **(10795)**

Dialoge

- ✓ Die Einstellung "unbegrenzt" für die maximale Zeichenkettenlänge der Aggregatfunktion "Verketten" im Dialog "Netzeinstellungen" auf der Seite "Attribute" durch Leeren des Eingabefelds funktioniert jetzt korrekt. **(10830)**

Dynamische Umlegung

- ✓ Ist die Option "Wege (und Belastungen)" ausgeschaltet, werden bei einer Mehrfachsimulation (z.B. mit veränderlicher Startzufallszahl) neue Wegereisezeiten und -belastungen nur direkt vor dem ersten Lauf (also nach dem Einlesen der Wegedatei) von "neu" nach "alt" übertragen. Es werden also in jedem Lauf die gleichen Wegereisezeiten bzw. -belastungen aus der existierenden Wegedatei für die Wegewahl verwendet. (Dies ist nur relevant, falls "gemessene Wegereisezeiten" bzw. "Alte Belastungen verwenden" eingeschaltet ist.) Damit kann jeder Lauf einer solchen Mehrfachsimulation als Einzellauf mit der gleichen Startzufallszahl reproduziert werden. **(10514)**
- ✓ Änderungen in den Streckenattributen "Kosten pro km" und "Zuschlag1" werden nun sofort bei den Wegekosten berücksichtigt (vorher war es nötig, das Netz neu zu laden) **(10695)**

Fahrzeugsimulation

- ✓ Der z-Wert der Fahrzeugattribute "Koordinate vorn" und "Koordinate hinten" ist jetzt auch für Strecken auf Ebenen mit einer Höhe ungleich null und auf schrägen Strecken korrekt, auch wenn keine 3D-Ansicht offen ist. **(10757)**
- ✓ Für die dynamische Kombination von Routen, die durch die Option "Vorausschau Fahrzeugroutenentscheidung" im aktuellen Fahrverhalten und die Option "Statische Routenentscheidungen kombinieren" in einer Routenentscheidung aktiviert ist, wird diese Routenentscheidung jetzt mit stromaufwärts auf ihrer Strecke endenden Routen (ohne weitere statische Routenentscheidung dazwischen) auch dann kombiniert, wenn die zugeordneten Fahrzeugklassen der beiden Routenentscheidungen verschieden sind, vorausgesetzt, bei beiden Entscheidungen ist der Schalter "Alle Fahrzeugtypen" gesetzt. (Bisher mussten die zugeordneten Fahrzeugklassen grundsätzlich identisch sein, damit die Routen kombiniert wurden. Außerdem wurde die stromaufwärts liegende Routenentscheidung übersprungen, falls bei ihr "Statische Routenentscheidungen kombinieren" deaktiviert war, sodass die Routenentscheidung mit noch weiter stromaufwärts endenden Routen einer weiteren Entscheidung kombiniert werden konnte.) **(10799)**

Listen

- ✓ Der Datenbankelexport ignoriert nicht mehr global gewählte imperiale Einheiten aus den Netzeinstellungen bei Spalten, für die im Listenlayout "Standard" als Einheit ("Formatierung") ausgewählt ist. **(10828)**
- ✓ Spaltentitel länger als 64 Zeichen führen nicht mehr zu einem Fehler beim Export in eine Datenbank. **(10829)**
- ✓ Wenn ein anderes Szenario geöffnet wird, während eine Ergebnisliste offen ist, zeigt diese Liste jetzt sofort die vorhandenen Ergebnisdaten an. **(10732)**

Mesosimulation

- ✓ Kein Absturz mehr in der Hybridsimulation, wenn ein Fahrzeug, das von einer Konfliktfläche beeinflusst wird, aus einem mikroskopischen Bereich auf einen komplett vollen Meso-Fahrstreifen wechseln möchte. **(10754)**

Netzeditor

- ✓ Auf der Start- und Zielstrecke einer Route oder ÖV-Linie können jetzt Zwischenpunkte wieder angelegt werden. (In Version 8.00-10 war dies nicht möglich.) **(10784)**
- ✓ Deutlichere Hervorhebung von Netzobjekten, die zu einem selektierten Netzobjekt gehören, z.B. Störerquerschnitten einer selektierten Querverkehrsstörung, Routenzielen einer selektierten Routenentscheidung. **(10160)**
- ✓ In seltenen Fällen konnte ein neues Netzobjekt nicht an einer beliebigen Position auf einer Verbindungsstrecke angelegt werden. Das Netzobjekt wurde immer am Ende der Verbindungsstrecke angezeigt (mit Länge 0). Dieses Problem wurde behoben. **(10862)**

- ✔ In seltenen Fällen wurde eine passive Konfliktfläche auf einer Verbindungsstrecke nicht angezeigt, sodass sie nicht aktiviert werden konnte. Dieses Problem wurde behoben. **(10863)**
- ✔ Wenn eine Verbindungsstrecke mit mehr als 2 Punkten angelegt wird, werden ihre Zwischenpunkte sofort richtig berechnet, sodass diese sich nicht mehr ändern, wenn direkt nach dem Anlegen "Polygonzug neu berechnen" aufgerufen wird. **(10700)**

Signalsteuerung

- ✔ Detektoren auf Strecken, die als Fußgängerfläche verwendet werden (Viswalk), übergeben jetzt "Hinterkanten" (fallende Flanken, also wenn der letzte Fußgänger den Detektor verlässt) korrekt an die Steuerungs-DLL. (Bisher führte die fehlende Hinterkante zu einer Daueranforderung in PCMOVA.) **(10832)**
- ✔ VAP-Steuerungen führen nicht mehr zu gelegentlichen Abstürzen beim Beenden eines Simulationslaufs. **(10755)**

Szenariomanagement

- ✔ Das Zoomen im Netzeditor führt nicht mehr in speziellen Situationen zum Absturz. **(10775)**

Viswalk

- ✔ Die Ergebnisse des ersten Zeitintervalls für Gesamtverweildauer und gesamte Wegstrecke einer Flächenmessung sind jetzt auch dann korrekt, wenn die Startzeit für Flächenmessungen nicht null ist, **(10694)**

8.00-10 [59682]

2016-04-14

+ Neue Funktionen und Änderungen

DriverModel.DLL-Schnittstelle

- + Vissim übergibt an die DLL die Nummer und den Zustand der Querverkehrsstörung (1 = blockiert, 3 = frei), wenn diese näher am aktuellen Fahrzeug liegt als der nächste Signalgeber stromabwärts. **(10627)**

Signalsteuerung

- + PTV Balance:
Die Berechnung des Anteils der Anzahl Halte je Signalgruppe wurde verbessert.
Die Verwendung des Arbeitsspeichers des genetischen Algorithmus wurde verbessert.
Die Standard-Parameter wurden verbessert.
Die Berechnung von Längen aus projizierten Koordinaten wurde korrigiert. **(10706)**
- + PTV Epics:
Die Fehlerüberprüfung bei der Verwendung von kurzen maximalen Phasendauern wurde verbessert. **(10707)**

✔ Behobene Fehler

Arbeitsbereich

- ✔ Anklicken des horizontalen Rollbalkens im LSA/Detektor-Protokoll-Fenster führt nicht mehr zu einem Absturz. **(10642)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Bei der Verwendung des Wegewahltyps "wiederholt entscheiden" werden Kantensperrungen nicht mehr ignoriert. **(10659)**

Listen

- ✔ Die Anzahl der Spalten ist nicht mehr auf 200 begrenzt. Das Öffnen einer Liste mit sehr vielen Spalten kann aber lang dauern. **(10672)**

Lizenzverwaltung

- ✔ Die Maximalzahl gleichzeitig laufender Vissim-Instanzen wird jetzt für jede Benutzer-Session-ID separat geprüft. **(9397)**

Mesosimulation

- ✔ Der Übergang eines ÖV-Fahrzeugs aus einem Mikro-Bereich in den Meso-Bereich führt nicht mehr zum Absturz in speziellen Situationen. **(10620)**
- ✔ Fahrzeuge auf Mesokanten, die kein Fahrzeug innerhalb des Zeitintervalls verlassen hat, werden jetzt korrekt in der Segmentauswertung geloggt. **(10609)**
- ✔ Knoten mit mehreren Segmenten auf derselben Strecke führen nicht mehr zum Absturz. Um das Erkennen von falsch modellierten Knoten zu erleichtern, wird eine Warnung ausgegeben, wenn Mesokanten kürzer als 1 m sind. **(10562)**
- ✔ Mehrere Meso-Abbieger mit den gleichen ersten zwei (Verbindungs-)Strecken aber unterschiedlichen Folgekanten führen nicht mehr zum Absturz. **(10610)**
- ✔ Schleifen innerhalb von Mesoknoten führen nicht mehr zu Absturz sondern zu einer aussagekräftigen Fehlermeldung. **(10603)**

Netzeditor

- ✔ Das Einfügen einer Haltestellenbucht funktioniert jetzt auch bei einer gekrümmten Strecke immer. **(10612)**
- ✔ In manchen Fällen war es auf einer selektierten ÖV-Linie nicht an allen Stellen möglich, Zwischenpunkte hinzuzufügen. Dieses Problem wurde behoben. **(10599)**

8.00-09 [59128]

2016-03-09

+ Neue Funktionen und Änderungen

Dateiverwaltung

- + Neue Menüeinträge "Modelltransfer-Datei erzeugen..." und "Modelltransfer-Datei anwenden..." im Untermenü "Datei / Netze vergleichen und überführen...".
Mit "Modelltransfer-Datei erzeugen..." können die Unterschiede zwischen zwei Netzen (wovon eines das aktuell geladene Netz sein kann) in einer Modelltransfer-Datei (*.trax) abgespeichert werden.
Wenn man das erste gewählte (Basis-) Netz öffnet und dann diese Modelltransfer-Datei anwendet, entsteht das zweite gewählte (Ziel-) Netz.
Damit können zwei vorhandene Netzvarianten ins Szenariomanagement überführt werden, indem nach dem Erzeugen der Modelltransfer-Datei von Netz A nach Netz B zuerst Netz A unter Szenarioverwaltung gestellt wird (als Szenario 1), dann Szenario 1 dupliziert wird (ergibt Szenario 2) und am Ende Szenario 2 geladen und darauf diese Modelltransfer-Datei angewendet wird. **(10193)**

Externe Programme

- + Die neue Version 4.5.5 von EnViVer ist verfügbar. Der freie EnViVer-Report-Viewer ist als separater Download verfügbar ("Reporting"). **(10522)**

Installation

- + Bei der Installation von Setups und Updates wird die Firmware des Codemeter-Dongles automatisch aktualisiert. **(10602)**

Signalsteuerung

- + PTV Balance:
Die Standard-Parameter für ein neues phasenbasiertes Signalprogramm wurden verbessert. **(10584)**
- + Vissig:
Phasenübergänge, die nicht in Sekunde 0 mit einem Signalbildwechsel beginnen, werden jetzt mit einer Warnung versehen. **(10583)**

✔ Behobene Fehler

ANM-Import

- ✔ Ein zusätzlicher Linksabbieger-Fahrstreifen am ersten Knoten im Netz kann nicht mehr dazu führen, dass ein Fahrzeug am stromaufwärts liegenden Zufluss (wo die Verschwenkung beginnt) rückwärts eingesetzt wird. **(10280)**

Auswertungen

- ✔ Wenn während eines Simulationslaufs das Fahrstreifen-Attribut "Gesperrte Fahrzeugklassen" geändert wird (z.B. aus einem COM-Skript), dann werden jetzt nicht mehr alle Strecken-Auswertungsdaten sofort verworfen, die Streckensegmentergebnisliste behält also ihre Werte. **(10524)**

Benutzerdefinierte Attribute

- ✔ Im Formeleditor erscheint nicht mehr die unbegründete Warnung "ungültiges Zeichen". (10411)

Dynamische Umlegung

- ✔ Das Löschen einer dynamischen Routenentscheidung führt jetzt zum Verwerfen der Graphen der dynamischen Umlegung und der Auswertung. Das ist notwendig, da alle Wege, die an der betreffenden Routenentscheidung anfangen, verworfen werden müssen. (10252)
- ✔ Die Anfangsbelegung von abstrakten Parkplätzen wird jetzt korrekt in allen Läufen einer Mehrfachsimulation berücksichtigt. (10364)
- ✔ Ist die Wegewahlmethode "Alte Belastungen verwenden", werden unbelastete Wege nicht mehr gelöscht. (10437)
- ✔ Nach dem ersten Lauf wird nicht mehr sofort auf Konvergenz erkannt, wenn nur Wegereisezeiten geprüft werden. Die Wege- und Kanten-Attribute "konvergiert" sind jetzt nur noch true, wenn in allen Zeitintervallen Konvergenz vorliegt. Wenn es für einen Weg (bzw. eine Kante) nur eine alte Reisezeit gibt aber keine neue (ungeglättete), wird "konvergiert" (bzw. "KonvRsz") nicht mehr auf false gesetzt (sondern in der Liste als irrelevant angezeigt). Nach dem Einlesen einer *.inpx und der zugehörigen Wegedatei werden keine Werte mehr für das Wege-Attribut "WegRszNeuRoh" angezeigt. (10397)
- ✔ Wege, die aus der Wegedatei gelesen und als Umwege markiert wurden, bekommen jetzt die korrekte Nummer. (Vorher war die Nummerierung inkonsistent und konnte zu Konflikten mit bereits gelesenen Wegen führen.) (10488)

Fahrzeugsimulation

- ✔ Kein Absturz mehr, wenn als "Verhalten bei Vollbelegung" bei allen Parkplatz-Routenentscheidungen "Warten" ausgewählt ist und es mehrere Stellplätze mit der gleichen Attraktivität gibt. (10520)

Netzeditor

- ✔ Auch wenn das Netz bei sehr großen Weltkoordinaten liegt, führt das Einfügen eines Netzobjekts mit einer Längenausdehnung (Parkplatz, Haltestelle, Langsamfahrbereich, Detektor) auf einer Strecke nicht mehr zum Absturz. (10532)
- ✔ Das Öffnen des Fußgängerflächendialogs kann nicht mehr zum Absturz beim anschließenden Start eines Simulationslaufs führen. (10360)

Signalsteuerung

- ✔ Versorgungsdateinamen mit Pfaden können jetzt auch für RBC-Steuerungen verwendet werden. (10553)

Simulation

- ✔ Wenn nach Änderungen mit der Maus im Netzeditor ein Simulationslauf ohne Speichern und wieder Einlesen des Netzes gestartet wird, sind jetzt die Ergebnisse in den meisten Fällen identisch mit denen eines Simulationslaufs nach Speichern und wieder Einlesen. Aufgrund der Fließkommaarithmetik kann es aber immer noch zu sehr kleinen Unterschieden kommen, die sich aufgrund des Schmetterlingseffekts zu größeren Unterschieden aufschaukeln können. Deshalb wird nach wie vor empfohlen, direkt vor einem Simulationslauf immer ein vorher gespeichertes Netz einzulesen, um sicher ein reproduzierbares Ergebnis zu bekommen. (10528)

8.00-08 [58523]

2016-02-11

✔ Behobene Fehler

Datenmodell

- ✔ Die statistischen Aggregate von Subattributen liefern nicht mehr gelegentlich fälschlicherweise einen Leerwert. (Dieses Problem bestand nur in Version 8.00-07.) (10504)

8.00-07 [58398]

2016-02-04

+ Neue Funktionen und Änderungen

Demoversion

- + Wenn eine Demo-Installation mit einer neueren Version (Servicepack) überschrieben wird, beginnt die 30-Tage-Laufzeit erneut. **(10450)**

Dynamische Umlegung

- + Nach der Erzeugung von statischen Routen aus der Umlegung werden Warnungen ausgegeben, falls es Zielparkplätze gibt, von deren Strecken stromabwärts Verbindungsstrecken abgehen, sodass Fahrzeuge dort unbeabsichtigterweise ihre Reise fortsetzen könnten. **(10192)**

Lizenzverwaltung

- + Die Optionen "Fehler und Warnungen anzeigen" und "Automatisch ausbuchen, falls möglich" sind jetzt standardmäßig aktiv für neue Installationen. **(10444)**

Präsentation

- + AVI-Aufzeichnung im Schnellmodus ist jetzt möglich. (Solange die Videodatei aufgezeichnet wird, wird der Schnellmodus ignoriert.) **(10297)**

Signalsteuerung

- + PTV Balance:
 - Der genetische Algorithmus wurde bei der Verwendung von großen Maximal/Minimal Grünzeiten verbessert.
 - Es ist nun möglich zu optimieren ohne eine Signalgruppennummer zu definieren.
 - Es ist nun möglich signalisierte und nicht-signalisierte Abbieger zu kombinieren.
 - Es ist nun möglich eine beliebige Reihenfolge der Phasenübergänge zu definieren. **(10495)**
- + PTV Epics:
 - Die Prüfung für ungültige Phasenpläne wurde verbessert. **(10496)**
- + Vissig:
 - Die Zwischenzeitprüfung beim Editieren von signalgruppenbasierten Signalprogrammen wurde verbessert. **(10497)**

Simulation

- + Fehlermeldungen über Zuflüsse mit maximal zwei nicht eingesetzten Fahrzeugen/Fußgängern werden nicht mehr in die *.err-Datei geschrieben. **(10208)**

✓ Behobene Fehler

ANM-Import

- ✓ Beim adaptiven Import einer *.anmroutes-Datei ist die Warnungsmeldung über nicht zusammenpassende Zeitintervalle jetzt eine Fehlermeldung und wird in die eingestellte Programmsprache übersetzt. Die fehlerhafte Meldung über einen Syntaxfehler wurde entfernt. **(10409)**
- ✓ Der Import einer ANM-Datei funktioniert jetzt auch, wenn die Datei Detektoren mit positiven Offsets enthält und gleichzeitig die Detektor-Strecke auf mehrere einstreifige Abbiegebeziehungen führt. **(10433)**
- ✓ Der initiale (nicht adaptive) Import von ANM-Routen für dynamische Umlegung ohne gleichzeitiges Importieren eines ANM-Netzes funktioniert wieder. **(10430)**

Auswertungen

- ✓ Im Kopf der Mautstellenauswertung wird die Reisezeitersparnis jetzt korrekt als "in Sekunden" beschrieben. **(10396)**

COM-Schnittstelle

- ✓ In der HTML-Referenz werden jetzt für alle Attribute die Meta-Attribute "Editable" und "SimulationBehavior" angezeigt. (Diese Kombination ersetzt das einzelne Meta-Attribut "Editable" in Vissim 7, welches auch Informationen über die Existenz und Editierbarkeit des Attributs während eines Simulationslaufs enthielt.) **(10385)**

DrivingSimulator.DLL-Schnittstelle

- ✓ Die gelegentlich fehlerhafte Platzierung des Simulator-Fahrzeugs bei überlappenden Strecken (z.B. im Kreuzungsbereich) wurde behoben. **(10460)**

Lizenzverwaltung

- ✓ Der Lizenzverwaltungsdialog für VisVAP ist jetzt in nicht deutschsprachigen Lizenzen auf Englisch. **(10422)**

Signalsteuerung

- ✔ Festzeit- und RBC-LSA mit LSA-Frequenz >1 werden zu selten aufgerufen, falls es auch andere LSA gibt und das kleinste gemeinsame Vielfache der Frequenzen der anderen LSA kleiner ist als das KGV der Frequenzen der Festzeit- und RBC-LSA. **(10478)**

Synchro-Import

- ✔ Detektorpositionen werden jetzt korrekt importiert. **(10446)**

Szenariomanagement

- ✔ Auch nach der Anwendung einer Modifikation mit geänderten Auswertungszeitintervallen kann die Ergebnisdatenbank jetzt korrekt geschrieben werden. **(10490)**
- ✔ Eine Modifikation kann jetzt auch dann gespeichert werden, wenn von ihr schon eine Sicherheitskopie existiert. **(10412)**
- ✔ Modifikationen (und Szenarien), die eine Änderung der Geometrie einer Fußgängerstrecke enthalten, können jetzt ohne Fehlermeldung eingelesen werden. **(10462)**

8.00-06 [57887]

2015-12-15

✔ Behobene Fehler

ANM-Import

- ✔ Einige Probleme in der Geometrie-Erzeugung für Kreisverkehre wurden behoben. **(10077)**

Arbeitsbereich

- ✔ Wenn im Dialog Simulationsparameter nur der Wert für "Unterbrechung nach" (x Simulationssekunden) verändert wird, fragt Vissim bei Simulationsstart oder Schließen des Programms nicht mehr, ob das angeblich geänderte Netz gespeichert werden soll. **(10327)**

Dateiverwaltung

- ✔ Sketchup-Dateien (*.skp) mit Sonderzeichen im Dateinamen können jetzt für statische 3D-Modelle verwendet werden. **(10349)**

Datenmodell

- ✔ Negative Werte für Zuflussbelastungen werden nicht mehr akzeptiert. (Bisher wurden sie akzeptiert und verursachten zu Beginn ihres Intervalls eine Belegung des kompletten Hauptspeichers mit anschließendem Absturz.) **(10362)**
- ✔ Startzufallszahlen größer als 2147483647 sind nicht mehr zulässig, da solche Werte nicht in die Ergebnisdatenbank geschrieben werden könnten. **(10170)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Das gleichzeitige Sperren mehrerer Kanten über die Liste funktioniert jetzt korrekt (vorher wurden Sperrungen nicht durchgeführt). Undo funktioniert jetzt ebenfalls korrekt, selbst wenn der Umlegungsgraph zwischenzeitlich zerstört wurde. **(10384)**
- ✔ Parkplatzwege und Wege dynamischer Routenentscheidungen werden jetzt korrekt in der jeweiligen Kindliste dargestellt. **(10314)**

Fahrzeugsimulation

- ✔ Wenn sich ein Fahrzeug bereits auf dem Fahrstreifen seines Ziel-Stellplatzes befindet und sich zwischen dem und dem Stellplatz kein (fast) stehendes Fahrzeug befindet, dann betrachtet das Fahrzeug den Stellplatz nicht mehr als blockiert durch ein stehendes Fahrzeug auf dem Nachbarfahrstreifen des Stellplatzes. **(10387)**

Listen

- ✔ In einer exportierten *.att-Datei wird in der Legende für Attribute vom Typ "Zeit" ohne Anzeige der Einheit (in den Daten) jetzt immer die tatsächlich gewählte Einheit angezeigt. (Vorher wurden immer Sekunden angezeigt, auch wenn Minuten oder Stunden ausgewählt waren.) **(10332)**

Signalsteuerung

- ✔ Wenn mehrere LSA unterschiedliche Frequenzen haben, ist die Breite einer Simulationssekunde in allen Signalzeitenplanfenstern jetzt identisch. (Vorher konnte bei niedriger Frequenz eine Sekunde sehr schmal angezeigt werden.) **(8655)**

Viswalk

- ✔ Das Aktivieren der Fußgängernetzauswertung beeinflusst nicht mehr das Laufverhalten der Fußgänger. **(10373)**
- ✔ Der BIM-Import (*.ifc) funktioniert jetzt auch wieder für Lizenzen, die von Altizenzen (vor Version 8) aktualisiert wurden. (Dies hatte seit Version 8.00-03 nicht funktioniert.) **(10388)**
- ✔ Fußgänger vergessen nicht mehr, in welche ÖV-Linien sie einsteigen wollten, falls sie es nicht schaffen, in das ÖV-Fahrzeug einzusteigen. Beim erneuten Erreichen der Wartefläche wählen sie also keine neue Menge von ÖV-Linien aus, sondern warten auf das nächste Fahrzeug einer der Linien der ursprünglich ausgewählten Menge. **(10091)**

8.00-05 [57518]

2015-11-24

+ Neue Funktionen und Änderungen

Dynamische Umlegung

- + Warnungsmeldung (in der *.err-Datei), wenn einem Fahrzeug an einer automatisch erzeugten Stellplatzentscheidung für einen Zielparkplatz mit echten Stellplätzen kein Stellplatz zugewiesen werden kann. **(10243)**

Fahrzeugsimulation

- + Neue Warnungsmeldung (in der *.err-Datei), wenn ein Fahrzeug im gleichen Zeitschritt einen Entscheidungsquerschnitt überfährt und diese Strecke verlässt (wodurch die Entscheidung nicht auf das Fahrzeug wirken kann). Außerdem weist eine automatisch erzeugte Stellplatzentscheidung für einen Parkplatz mit echten Stellplätzen, der für dynamische Umlegung verwendet wird, in dieser Situation dem Fahrzeug keinen Stellplatz mehr zu, der sonst für den Rest des Simulationslaufs unbelegt bleiben würde. Die Warnungen zu Beginn des Simulationslaufs über möglicherweise zu dicht vor einer Verbindungsstrecke platzierte Entscheidungsquerschnitte wurden entfernt. **(10305)**

✔ Behobene Fehler

Auswertungen

- ✔ In der Netzauswertung kann latente Nachfrage nicht mehr als 1 angezeigt werden, wenn alle Fahrzeuge ins Netz einfahren konnten. **(10218)**

Dateiverwaltung

- ✔ Verbesserte Fehlermeldung, wenn ein Netz nicht eingelesen werden kann, weil eine ÖV-Linie einen Linienhalt außerhalb ihrer Linienroute enthält (was in der Vissim-Benutzeroberfläche so nicht erzeugt werden kann). **(10209)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Kein Absturz mehr, wenn bei der Zielparkplatzwahl alle Attraktivitätswerte unter der Logit-Untergrenze liegen. **(10175)**

Fahrzeugsimulation

- ✔ Das Fahrzeugattribut "ÖV-Fahrgastwechselzeit" enthält jetzt korrekte Werte auch für ÖV-Linienhalte ohne echte Fußgänger. **(10248)**

Lizenzverwaltung

- ✔ Meldungen von Vissim werden nicht mehr hinter dem Startbildschirm angezeigt. (Wenn überhaupt kein Dongle mit der PTV-Basislizenz 100321:900000000 gefunden wird, kann eine entsprechende Meldung vom Entschlüsselungssystem noch hinter dem Startbildschirm liegen. Durch Klick auf das zweite Vissim-Symbol in der Taskleiste kann diese Meldung sichtbar gemacht werden.) **(10220)**

Netzeditor

- ✔ Routenziele bzw. Störerquerschnitte werden jetzt direkt nach der Selektion der jeweiligen Routenentscheidung bzw. Querverkehrsstörung korrekt hervorgehoben. **(10196)**

Präsentation

- ✔ Die Video-Aufzeichnung (*.avi) vom Abspielen einer Animationsdatei (*.ani) stürzt nicht mehr mit einer Exception-Meldung ab. **(10221)**
- ✔ Kein Absturz mehr beim Verschieben einer sehr großen *.ani-Datei (> 2 GB) aus dem temporären Verzeichnis in das Zielverzeichnis am Ende der Aufzeichnung. **(10241)**

Szenariomanagement

- ✔ Beim Laden eines Szenarios oder einer Modifikation gibt es keinen Absturz mehr, wenn ein Signalzeitenplan- oder LSA/Detektor-Protokoll-Fenster geöffnet ist. Solche Fenster werden jetzt vor dem Laden der Modifikation automatisch geschlossen. **(10250)**
- ✔ Diagrammfenster mit Bezug auf Simulationsläufe werden nach dem Laden eines Szenarios jetzt korrekt aktualisiert. **(10226)**

Viswalk

- ✔ Fußgänger, die bereits ihre ÖV-Wartefläche erreicht haben, ignorieren dynamische Routenentscheidungen (auch wenn sie zwischenzeitlich von der Fläche gedrängt werden, bevor sie ihren Wartepunkt erreichen). **(10121)**

8.00-04 [56983]

2015-10-21

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle

- + Grundfunktionalität für das Szenariomanagement:
Neue Methoden in IVissim: ApplyModelTransferFile, GenerateModelTransferFile, GenerateModelTransferFileBetweenFiles, LoadProject, PlaceUnderScenarioManagement. (LoadNet lädt jetzt das Basisnetz, falls die übergebene *.inpx-Datei unter Szenariomanagement steht. SaveNet speichert das/die aktuell geladene Basisnetz / Szenario / Modifikation, falls ein Projekt geladen ist.)
Neue Methoden in IVissim.ScenarioManagement (nur wenn ein Projekt geladen ist): LoadModification, LoadScenario, SaveInMultipleScenarios, SaveModification, SaveScenario, SaveScenarioAs. **(9393)**

Dynamische Umlegung

- + Die Wegedatei (*.weg) wird jetzt beim Einlesen einer Layoutdatei mit offener Wegeliste oder beim manuellen Öffnen der Wegeliste doch wieder automatisch eingelesen (falls die Wege noch nicht eingelesen sind). Das Einlesen kann aber in einem Fortschrittsdialog abgebrochen werden. **(9983)**

Grafik

- + 'Bus - EU Articulated' wurde neu in die Liste der Standard-2D/3D-Modelle in der Datei 'defaults.inpx' aufgenommen. Für die beiden Standard-2D/3D-Fahrzeugmodelle 'Bus - EU Standard' und 'Bus - EU Articulated' sind nun die Türpositionen für Ein- und Aussteigen definiert. (Die Türen öffnen sich aber nicht in der 3D-Ansicht, da sie in diesen 3D-Modellen nicht als separate Flächen modelliert sind.) **(10195)**

Lizenzverwaltung

- + Das Programm startet jetzt deutlich schneller in dem ungünstigen Fall, dass im Lizenzverwaltungsdialog viele Lizenzen ausgewählt sind und erst eine der weiter unten genannten aktuell verfügbar ist. **(10165)**

✔ Behobene Fehler

COM-Schnittstelle

- ✔ In der COM-Hilfe werden jetzt auch Attribute mit Subattributen wieder angezeigt. (Seit Version 8.00-00 hatten sie gefehlt.) **(10164)**

Dateiverwaltung

- ✔ In der Log-Datei sind die in Version 8.00-03 fehlenden Zeilenumbrüche jetzt wieder enthalten. **(10174)**

Demoversion

- ✔ Die Demoversion und der Vissim-Viewer können jetzt Szenarien laden und simulieren (aber natürlich nach wie vor keine Netzänderungen oder Auswertungsdateien schreiben). **(10156)**

Dialoge

- ✔ Auswahllisten kommen jetzt auch mit Doppelpunkten in Namen von Netzobjekten zurecht. **(10159)**
- ✔ Im Lizenzverwaltungsdialog erscheinen keine nutzlosen Optionsschaltflächen für Zusatzmodule mehr, wenn die Breite der Spalte 'Lizenz verwenden' verändert wird. **(10134)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Die Erzeugung der Netzgraphen für dynamische Umlegung und Mesosimulation in einem Netz unter Szenariomanagement geht jetzt viel schneller. **(9961)**

Fahrzeugsimulation

- ✔ Das Detektor-Attribut "Fahrzeugnummer" enthält jetzt die Nummer eines Fahrzeugs auf diesem Detektor, solange sich zumindest ein Teil des Fahrzeugs auf dem Detektor befindet. **(10031)**

Listen

- ✔ Bei Klick in die Konfliktflächenliste funktioniert die Synchronisation jetzt auch dann richtig, wenn passive Konfliktflächen nicht angezeigt werden. **(10144)**
- ✔ Die Schaltfläche "+" und der Kontextmenüeintrag "Neu" wurden aus der (Haupt-) Liste der 2D/3D-Modellsegmente entfernt. (In der gekoppelten Liste der Liste der 2D/3D-Modelle sind sie nach wie vor verfügbar.) **(10180)**
- ✔ Die Synchronisation bei Klick ins Listenfenster funktioniert jetzt auch dann korrekt, wenn die Liste nicht nach ID (Nummer) sortiert ist. **(10162)**

Lizenzverwaltung

- ✔ Der Zugriff auf einen Netzwerkdongle verwendet jetzt nur noch die IP-Adresse, falls in der Codemeter-Server-Suchliste nur IP-Adressen und keine Servernamen (außer "localhost") eingetragen sind. Dadurch kann der Zugriff auch in einem Netzwerk mit DNS-Problemen gelingen. **(10198)**
- ✔ Ist eine Lizenz zum Verwenden markiert, die momentan nicht verfügbar ist, ist beim Programmstart kein erneutes Auslesen der Lizenzen mehr erforderlich, wenn es eine andere verfügbare markierte Lizenz gibt. **(10051)**

Netzeditor

- ✔ Der Zielquerschnitt einer Route kann jetzt auch auf eine Position auf einer vorherigen Strecke dieser Route verschoben werden, die stromabwärts vom Start der Verbindungsstrecke liegt, über die die Route vorher von dieser Strecke wegführte. (Bisher wurde dadurch eine unterbrochene Route erzeugt.) **(9986)**
- ✔ Fahrbahnmarkierungen können jetzt wieder eingefügt werden. **(10183)**

Signalsteuerung

- ✔ Exception-Fehler in Signalsteuerungs-DLLs werden von Vissim jetzt abgefangen, sodass die Simulation mit einer aussagekräftigeren Fehlermeldung abgebrochen werden kann. **(10087)**

Szenariomanagement

- ✔ Die Behandlung des Auswertungsverzeichnisses (für Direktausgaben und Listenexporte) funktioniert jetzt folgendermaßen: Beim Aufruf von "Unter Szenariomanagement stellen" wird ein Verweis auf das Datenverzeichnis (mit der *.inpx-Datei, intern #data#) durch einen Verweis auf das Szenarioverzeichnis (Unterverzeichnis Scenarios\S*, intern #scenario#) ersetzt. (Existierende Auswertungsdateien werden nicht kopiert oder verschoben.) **(10140)**
- ✔ Wenn beim Laden eines Szenarios oder einer Modifikation ein Fehler auftritt, wechselt Vissim ab jetzt zu einem leeren Netz. **(10116)**

Testfunktion

- ✔ Der Testlauf stürzt nicht mehr ab bei gedrückt gehaltener Leertaste (wiederholtem Einzelschritt). **(10207)**

Viswalk

- ✔ Bei der LOS-Anzeige für Gitterzellen werden jetzt auch bei imperialen Einheiten die korrekten Farben verwendet. **(10110)**
- ✔ Nach dem Import einer CAD-Datei in ein leeres Netz wird die Lage des Weltkoordinatenursprungs nicht mehr verschoben. Weitere importierte CAD-Dateien behalten also die korrekte relative Lage. **(10154)**

8.00-03 [56689]

2015-10-02

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle

- + Methoden zum Erzeugen eines neuen Objekts in einem Container (z.B. `ILinkContainer.AddLink()`) und zum Löschen eines Objekts aus einem Container (z.B. `ILinkContainer.RemoveLink()`). Je nach Typ des Objekts müssen einige Parameter zum Initialisieren von notwendigen Attributen (z.B. die Geometrie oder eine Strecken- oder Flächen-Referenz) übergeben werden. Soweit möglich, werden Attribute mit Standardwerten initialisiert und können anschließend mit `(SetMulti)AttValue(s)` verändert werden. **(7576)**

Datenmodell

- + Im Attributinterface von `CameraPosition` ist die Position nun über "PosPt" statt "Pos" zugreifbar. **(10015)**

Dynamische Umlegung

- + Wenn beim Überfahren der Stellplatzentscheidung auf allen Zielparkplätzen nur blockierte Stellplätze verfügbar sind, wird der attraktivste blockierte (nicht besetzte) Stellplatz gewählt. (Bisher wurde dann gar kein Stellplatz gewählt, und das Fahrzeug fuhr ab Beginn des Zielparkplatzes ohne Weg/Route durchs Netz.) **(10105)**

Listen

- + Die Anzahl der Spalten ist nicht mehr auf 200 begrenzt. Das Öffnen einer Liste mit sehr vielen Spalten kann aber lang dauern. **(10033)**

Szenariomanagement

- + Ein Szenario kann jetzt auch durch Doppelklick auf seinen Eintrag in der Projekt-Explorer-Seitenleiste geöffnet werden. **(9938)**
- + In der Projekt-Explorer-Seitenleiste ist jetzt die Mehrfachselektion von Szenarien möglich. Über die "Speichern"-Schaltfläche im Projekt-Explorer werden die letzten Änderungen direkt in allen selektierten Szenarien gespeichert, ohne dass sie erneut im Dialog ausgewählt werden müssen. **(7573)**

✔ Behobene Fehler

Auswertungen

- ✔ Die Größe der internen Datenbank (*.sdf) zum Speichern von Ergebnisattributen eines Simulationslaufs ist nicht mehr auf 256 MBytes begrenzt. **(10143)**

Dateiverwaltung

- ✔ Jede VISSIM Instanz verwendet jetzt ihre eigene Logdatei (wenn mehrere Instanzen gestartet sind, neben `vissim_msgs.txt` noch `vissim_msgs_0.txt`, `vissim_msgs_1.txt` usw.). **(9689)**

Dialoge

- ✔ Auch wenn in den Windows-Anzeige-Einstellungen das Theme "Windows Classic" eingestellt ist, wird jetzt im Dialog für die Steckenbalken- und Farbschema-Konfiguration die Schaltfläche zur Auswahl der Attribut-ID angezeigt. **(10101)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Die Option "Vorheriges Zeitintervall benutzen" verwendet jetzt korrekt die Kantenreisezeit des vorherigen Zeitintervalls. (Vorher wurden alle Kanten im vorherigen Intervalls als unbenutzt betrachtet.) **(10129)**

- ✔ Wenn die Option "Wegereisezeiten verwenden" eingeschaltet ist, werden jetzt korrekt generalisierte Kosten verwendet und nicht nur Wegereisezeiten. Die generalisierten Kosten werden aus der Wegereisezeit mal dem Reisezeit-Koeffizient plus der Weglänge mal dem Entfernungs-Koeffizient plus der Summe der Kantenkosten mal dem Kostenkoeffizient berechnet. Dazu wird noch die Summe der Attribute "Zuschlag2" der Strecken addiert (ohne Koeffizient), genau wie bei der Kostenberechnung aus Kantenreisezeiten. **(10021)**

Externe Programme

- ✔ Die Ablaufverfolgung in VisVAP funktioniert wieder. (In "VisVAP 3.00", das mit Vissim 8.00-00 erschienen war, funktionierte sie nicht.) **(10145)**
- ✔ VisVAP 2.16-17 schreibt wieder korrekte VAP-Dateien. (Nach dem vorherigen Update auf "VisVAP 3.0" wurden defekte Dateien geschrieben.) **(10132)**
- ✔ VisVAP hat jetzt die Versionsnummer 2.16-17 (nicht mehr 3.0) und V3DM 1.5.2.0 (nicht mehr 2.0). Es hatte in diesen Versionen nur kleinere Korrekturen gegeben außer der Umstellung auf die neue Lizenzierungsmethode. **(10119)**

Mesosimulation

- ✔ Hybridsimulationen mit aktivierter fortlaufender Wegesuche und zugestauten Meso-Anbindern stürzen nicht mehr ab. **(10060)**
- ✔ In der Netzauswertung werden die zurückgelegte Entfernung und die mittlere Geschwindigkeit jetzt korrekt berechnet. **(10084)**

Synchro-Import

- ✔ Synchro-Dateien mit parallelen Kanten können jetzt eingelesen werden. **(10053)**

Szenariomanagement

- ✔ Die Meldungsbox zur Rückfrage wegen Speichern nach dem Ändern einer Modifikation hat jetzt immer eine OK-Schaltfläche. **(10112)**
- ✔ Konfliktflächen werden jetzt korrekt behandelt. **(10114)**

Viswalk

- ✔ Bessere Fehlermeldung, wenn das temp-Verzeichnis des BIM-Konverters schreibgeschützt ist. **(10088)**

8.00-02 [56355]

2015-09-10

+ Neue Funktionen und Änderungen

Benutzerdefinierte Attribute

- + Neue Schaltfläche "For" im Dialog, zum Einfügen eines TableLookup-Aufrufs. **(9608)**

Datenmodell

- + Fußgängerflächen, Rampen, Ausschnitte und Hindernisse haben das neue Attribut "Flächeninhalt 2D", welches den Flächeninhalt der 2D-Projektion des jeweiligen Objektes angibt.
Fußgängerflächen, Rampen und Ausschnitte haben das neue Attribut "Flächeninhalt 2D (hindernisfrei)", welches den Flächeninhalt der 2D-Projektion des jeweiligen Objektes angibt, der nicht durch Hindernis-Objekte oder implizite Hindernisse (für Rampen) verdeckt ist. **(9192)**

Diagramme

- + Werte vom Typ "Prozent" werden jetzt als Prozentwerte angezeigt und beschriftet (0..100 statt 0..1). **(9368)**

Fahrzeugsimulation

- + Neues Fahrverhalten-Attribut "Reaktionszeitverteilung". Falls dieses Attribut nicht leer ist, wird aus der Verteilung für jedes wartende Fahrzeug die Zeit gezogen, die zwischen dem Signalbildwechsel auf grün (bzw. rotgelb, falls als Verhalten bei rotgelb "Fahren (wie bei grün)" eingestellt ist) und dem Anfahren liegt. Falls das Attribut leer ist, ist diese Zeit null. **(9696)**

Signalsteuerung

✓ Behobene Fehler

COM-Schnittstelle

- ✓ Fahrzeuge, deren Geschwindigkeit per COM (oder Fahrsimulator) vorgegeben ist (ExtContr = ExtControlEVC_COM, Speed gesetzt), wurden von Konfliktflächen immer als fahrend mit ihrer ursprünglichen Wunschgeschwindigkeit behandelt. Das führte dazu, dass sie auch stehend vor einem roten Signalgeber auf der Kreuzung als Störer wirken konnten. Dieses Problem wurde behoben. (10010)

Dynamische Umlegung

- ✓ Wenn ein Fahrzeug mit der Ausrüstung Zielführungssystem (1 oder 2) in seinem Zielparkplatz ankommt, wird jetzt in der *.err-Datei nicht mehr die irreführende Meldung der Form "Simulationszeit w: Fahrzeug x (auf eigenem Zielführungsweg zum Parkplatz y) hat am Ende der Strecke z das Netz verlassen und seinen Zielparkplatz nicht erreicht." ausgegeben, obwohl gar kein Fehler aufgetreten ist. (9992)

Grafik

- ✓ Die linkeste und unterste Pixelzeile eines Hintergrundbilds wird nicht mehr mit einer falschen Farbe gezeichnet. (10058)

Mesosimulation

- ✓ Der Simulationslauf bricht nicht mehr ab, wenn eine Wunschgeschwindigkeitsentscheidung oder ein Langsamfahrbereich auf ein Fahrzeug wirkt, dessen Fahrzeugtyp in keiner der Fahrzeugklassen enthalten ist, die von dem Netzobjekt referenziert werden. (10032)
- ✓ Fahrzeuge, die aufgrund der fortlaufenden Wegesuche einen neuen Weg in einem mikrosimulierten Ausschnitt fanden, werden nun beim Übergang in einen mesosimulierten Ausschnitt korrekt behandelt. Zielführungsfahrzeuge, die von einem mikrosimuliertem Ausschnitt in einen mesosimulierten Ausschnitt fahren, werden nun korrekt behandelt (vorher verschwanden sie am Übergang). Zielführungsfahrzeuge führen immer noch keine Wegesuche durch, während sie sich in einem mesosimulierten Ausschnitt befinden. (10037)
- ✓ Meso-Knoten, die Zyklen enthalten (z.B. Kreisverkehre) führen nicht mehr zu einer Endlosschleife beim Aufbau des Meso-Graphen, welche den gesamten Speicher belegt und schließlich zum Absturz von Vissim führt. (10035)

Viswalk

- ✓ Animations-Wiedergabe mit Gitterzellendarstellung für Flächen (welche bisher nicht verfügbar ist) führt nicht mehr zum Absturz. (9930)
- ✓ Der begehbare Boden von ÖV-Fahrzeugen verbindet nun alle Türen innerhalb eines Segmentes. So wird verhindert, dass aussteigende Fußgänger steckenbleiben. (9948)

8.00-01 [55888]

2015-08-19

+ Neue Funktionen und Änderungen

Arbeitsbereich

- + In der Ebenen-Seitenleiste und der Hintergründe-Seitenleiste gibt es den neuen Eintrag "Liste anzeigen" im Kontextmenü. Damit wird die Liste geöffnet, in der man Ebenen / Hintergründe hinzufügen, löschen und bearbeiten kann. (In der Seitenleiste kann nach wie vor nur die Sichtbarkeit ein-/ausgeschaltet werden.) (8038)

Datenmodell

- + Benutzerdefinierte Attribute für die Netzauswertung. (9669)

Dynamische Umlegung

- + Es ist jetzt möglich, bei Simulationsstart die Wegesuche abzubrechen. Das ist sinnvoll bei großen Netzen, in denen die Wegesuche sehr lange dauern kann. (9876)

Fahrzeugsimulation

- + Der Fahrverhaltensparameter "Gleichmäßiges Aufrückverhalten" ist jetzt für alle vordefinierten Fahrverhalten in der defaults.inpx standardmäßig aktiviert. **(9932)**

Listen

- + Neue Schaltfläche in der Werkzeugleiste und neuer Kontextmenüeintrag für "Benutzerdefiniertes Attribut anlegen". **(9913)**

Mesosimulation

- + Ausschnitte haben das neue berechnete Attribut "MesoFürMikrosimVerw", welches angibt, ob ein Ausschnitt während einer Meso-Simulation mikroskopisch simuliert werden wird. **(9740)**

Netzeditor

- + Neuer Kontextmenüeintrag "Kopieren auf Ebene..." zum Kopieren einer Mehrfachselektion von Objekten mit einem Ebenenbezug auf (eine) andere Ebene(n). Der Versatz, der zur Ebene jeder Objektkopie addiert werden soll, muss in dem sich öffnenden Dialog ausgewählt werden. **(9517)**

Präsentation

- + Wenn die Kameraposition eines Keyframes geändert wird, wird diesem der Name dieser Kameraposition zugewiesen, sofern der bisherige Keyframe Name entweder leer war oder dem Namen der bisherigen Kameraposition entsprach. Wenn der Name einer Kameraposition geändert wird, werden auch die Namen aller Keyframes geändert, denen diese Kameraposition zugewiesen ist und die denselben Namen wie diese Kameraposition haben. **(8666)**

✓ Behobene Fehler

ANM-Import

- ✓ Verbesserte Erzeugung von Kreisverkehrs-Geometrie. **(9867)**

Auswertungen

- ✓ Der Wert für Standzeit in der Knoten- und Verlustzeitauswertung kann nicht mehr negativ sein, (Bisher konnte es durch Rundungsprobleme dazu kommen, und negative Werte konnten aus der Datenbank nicht mehr eingelesen werden.) **(9921)**

DriverModel.DLL-Schnittstelle

- ✓ Wenn die DLL einen von Vissim vorgeschlagenen neuen Spurwechsel im Modus SIMPLE_LANE_CHANGE verhindert (also *long_value auf 0 setzt in DriverModelGetValue (DRIVER_DATA_ACTIVE_LANE_CHANGE)), fährt das Vissim-Fahrzeug seitlich von seiner Strecke herunter, weil der Zielfahrstreifen nicht auch auf 0 (aktueller Fahrstreifen) zurückgesetzt wird und ebenso nicht der Spurbwinkel. **(9915)**
- ✓ Wenn die DLL im allerersten Zeitschritt eines Fahrzeugs im Netz einen Fahrstreifenwechsel nach links außerhalb des Modus SIMPLE_LANE_CHANGE gestartet hat, konnte eine Fehlermeldung über einen inkonsistenten Fahrstreifenwinkel angezeigt werden. Dieses Problem wurde behoben. **(9929)**

Dynamische Umlegung

- ✓ Das Zielführungssystem verwendet die Kantenreisezeiten jetzt korrekt. (Vorher wurde immer nur der Standardwert von 0.1 s verwendet.) **(9967)**
- ✓ Der Export nach PTV Visum (Knoten/Kanten) stürzt nicht mehr in bestimmten Fällen ab. **(9834)**
- ✓ Die Optionen für Konvergenz auf Kanten (Reisezeit auf den Kanten, Belastung auf den Kanten) werden jetzt auch einzeln - unabhängig voneinander - korrekt verwendet. (Vorher mussten beide Optionen aktiviert sein, um korrekte Ergebnisse zu bekommen.) **(9860)**
- ✓ Die Stauererkennung auf Kanten funktioniert jetzt auch, wenn fahrzeugklassenspezifische Kantenreisezeiten verwendet werden. **(9894)**
- ✓ Die Wegedatei (*.weg) wird nicht mehr automatisch eingelesen, wenn ein Layout mit geöffneter Wegeliste geladen wird oder wenn die Wegeliste manuell geöffnet wird. Das Einlesen muss aus dem Kontextmenü der Liste angestoßen werden und läuft dann in einem separaten Thread im Hintergrund, sodass Vissim währenddessen reaktiv bleibt. **(9879)**
- ✓ Die Wegesuche und Wegewahl verwenden jetzt wirklich die fahrzeugklassenspezifischen Kantenreisezeiten. **(9877)**
- ✓ Die fortlaufende Wegesuche stürzte gelegentlich ab, wenn gleichzeitig die Konvergenzauswertung angeschaltet war. Dieses Problem wurde behoben. **(9960)**
- ✓ Die fortlaufende Wegesuche verwirft nicht mehr grundsätzlich den aktuellen Weg, wenn die Entscheidung direkt vor der Nothalteposition getroffen wird. **(9959)**

EmissionModel.DLL-Schnittstelle

- ✔ Vissim ignoriert den eingestellten Dateinamen für die DLL nicht mehr. (Bisher wurde grundsätzlich "EmissionModel.DLL" geladen.) **(9767)**

Fahrzeugsimulation

- ✔ Beim Überholen auf der Gegenfahrbahn wird nicht mehr die maximale Überholgeschwindigkeit für den gesamten Überholvorgang angenommen, sodass bei Gegenverkehr jetzt weniger optimistisch überholt wird. **(9882)**
- ✔ Der Vorgabewert für die Vorausschauweite beim Überholen auf der Gegenfahrbahn ist jetzt 500 m. **(9856)**

Grafik

- ✔ Die Option "3D Anti-Aliasing" wirkt jetzt auch beim Exportieren eines Bildes (Screenshot) aus dem Netzeditor im 3D-Modus. **(9917)**
- ✔ Fußgängerstrecken sind jetzt auch sichtbar, wenn Strecken nach einem Farbschema eingefärbt werden, das ein Streckensegmentattribut verwendet. Da Fußgängerstrecken keine Streckensegmente haben, wird die Farbe für undefinierte Werte verwendet. **(9855)**

Installation

- ✔ Auch mit der Option /verysilent werden die 3D-Modelle jetzt korrekt installiert. **(9933)**
- ✔ Die Option /silent funktioniert jetzt auch korrekt mit einer Komponentenauswahl, die von der Vorbelegung abweicht. **(9893)**

Lizenzverwaltung

- ✔ Ein Hintergrundbild, das die maximale Netzgröße der Lizenz überschreitet, führt in der akademischen Version nicht mehr dazu, dass alle Fahrzeuge stehen bleiben. **(9777)**

Mesosimulation

- ✔ Die Knotenauswertung ist deutlich schneller, weil nur noch Fahrzeuge aus den Mikro-Ausschnitten berücksichtigt werden. **(9890)**

Präsentation

- ✔ Bei der AVI-Aufnahme wird die Startzeit des ersten Keyframes nicht mehr ignoriert. (In Version 7.00-11 begann die Aufzeichnung immer bei Simulationssekunde 0.) **(9831)**

Simulation

- ✔ Die Initialisierung der Signalsteuerung bricht jetzt wieder nach der ersten Fehlermeldung von einer LSA ab (wie in Vissim 7). **(9896)**

Szenariomanagement

- ✔ Das Löschen eines geladenen Szenarios (oder einer geladenen Modifikation) nach einer noch nicht gespeicherten Änderung führt nicht mehr zum Absturz. **(9923)**

8.00-00 [55370]

2015-07-21

+ Neue Funktionen und Änderungen

ANM-Import

- + Der LSA-Typ Epics/Balance-local kann eingelesen werden. **(9305)**

Arbeitsbereich

- + "Kamera"-Schaltfläche in der Werkzeugleiste des Netzeditors zum Exportieren eines Bildschirmabzugs des momentanen Netzausschnitts in eine Grafikdatei. **(2777)**

- + Auswahlliste in der Werkzeugleiste des Hauptfensters zum schnellen Zugriff auf alle geöffneten Fenster (nicht Seitenleisten). **(9796)**
- + Das Vissim-Hilfe-Fenster und das COM-Hilfe-Fenster sind jetzt unabhängig vom Vissim-Hauptfenster, bleiben also auch dann geöffnet, wenn das Vissim-Hauptfenster minimiert oder geschlossen wird. **(9641)**
- + Die COM-Hilfe ist jetzt über einen eigenen Menüeintrag erreichbar. Über einen neuen Menüeintrag kann das Vissim-Handbuch als PDF-Dokument geöffnet werden. Unter "Beispiele" gibt es einen neuen Menüeintrag zum Öffnen des Tutorials "First Steps" als PDF-Dokument. **(9731)**
- + Globales Aktualisierungsintervall für die Darstellung dynamischer Daten: Über einen Schieberegler in der Werkzeugleiste des Hauptfensters kann das Aktualisierungsintervall für alle Netzfenster und Listenfenster eingestellt werden, von "jeden Zeitschritt" bis "alle 1000 Zeitschritte". Seltener Aktualisierung ermöglicht schnellere Simulation. **(7414)**
- + Im Menü "Bearbeiten" gibt es ein neues Untermenü für "Rückgängig", mit dem mehrere Bearbeitungsschritte auf einmal rückgängig gemacht werden können. **(8274)**
- + Im Schnellmodus wird immer mit maximaler Simulationsgeschwindigkeit simuliert. Die eingestellte Simulationsgeschwindigkeit wirkt in diesem Modus nicht. **(9602)**
- + In den Benutzereinstellungen kann eine Rückfallsprache eingestellt werden. Wenn ein Text in der Oberfläche oder in einer Ausgabedatei noch keine Übersetzung in der aktuell eingestellten Hauptsprache hat, wird die Übersetzung in die Rückfallsprache verwendet. Wenn es in dieser auch noch keine Übersetzung gibt, wird die englische Übersetzung verwendet. Wenn es auch keine englische Übersetzung gibt, wird die Originalphrase verwendet (meistens deutsch). **(9523)**
- + Tastaturkürzel Strg-B ("Background") zum Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit aller Hintergrundbilder. Dies entspricht einem Klick auf das "Auge"-Symbol in der Zeile "Alle Hintergründe" der Hintergründe-Seitenleiste, hat also keine unmittelbar sichtbare Wirkung, wenn die Sichtbarkeit für Hintergründe in der Netzobjekte-Seitenleiste abgeschaltet ist. **(9434)**

COM-Schnittstelle

- + Neue Methode IDynamicAssignment.CreateGraph(<EdgeType>): Erzeugt den abstrakten Netzgraphen für dynamische Umlegung (<EdgeType> = 1 (EdgeTypeDynamicAssignment)) bzw. die Knotenauswertung (<EdgeType> = 2 (EdgeTypeEvaluation)) bzw. die Mesosimulation (<EdgeType> = 3 (EdgeTypeMesoSimulation)). **(9769)**
- + Neue Methoden ISignalControllerContainer.OptimizeAll() und ISignalController.Optimize() zum Aufruf der Signaloptimierung für alle phasenbasierten Festzeit-LSA bzw. eine solche LSA. **(8496)**
- + Neue Option, ein ereignisbasiertes Skript für einen ganzen Simulationslauf geöffnet zu halten und nur noch eine benutzerdefinierte Funktion in diesem Skript aufzurufen, immer wenn es die Ausführungsart erfordert (z.B. zu Beginn jedes Zeitschritts). Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(9420)**

Dateiverwaltung

- + Die Vissim-Versionsnummer (inclusive Servicepacknummer und Build-Nummer) wird in die *.inpx-Datei und die *.layx-Datei geschrieben, z.B. <layout version="200" vissimVersion="8.00 - 00* [54905]">. **(9296)**
- + Wenn in der *.inpx-Datei das neue Netz-Attribut "translateStrings" auf true gesetzt ist (z.B. <network version="200" vissimVersion="8.00 - 00* [] translateStrings="true">), dann werden die Namen-Attribute von Objekten beim Einlesen in Vissim von Englisch in die aktuell eingestellte Sprache der Vissim-Oberfläche übersetzt, sofern diese Namen in der Standardnetzdatei defaults.inpx vorkommen, die mit Vissim ausgeliefert wird. Dadurch kann insbesondere das Duplizieren von Basisobjekten verhindert werden, die sich nur in der Sprache ihrer Namen unterscheiden. Dies kann insbesondere beim additiven Lesen einer Schablonendatei (etwa mit einer Standardkreuzung) passieren, die in einer anderen Sprache als der aktuell in Vissim eingestellten gespeichert wurde. Das Attribut "translateStrings" wird automatisch entfernt, sobald die *.inpx-Datei in Vissim gespeichert wird. **(9509)**
- + Während des Einlesens einer Netzdatei wird eine Meldungsbbox nur noch angezeigt, wenn das Einlesen zwingend abgebrochen werden muss. Weniger kritische Meldungen werden stattdessen ins Meldungsfenster geschrieben, und am Ende des Einlesens erscheint eine Meldung, die darauf hinweist. **(8941)**

Datenmodell

- + Am Fahrzeug gibt es zwei neue Simulationsattribute "Ziel-Stellplatz" und "Parkzustand". Beide Attribute sind belegt, wenn dem Fahrzeug ein Stellplatz auf einem echten Parkplatz zugewiesen wurde. Die Nummer des Stellplatzes (stromabwärts zu zählen, bei 1 beginnend) wird in Ziel-Stellplatz angezeigt, und der Parkzustand hilft zu unterscheiden ob das Fahrzeug schon im Parkvorgang ist ("Parkt") oder noch darauf wartet, dass der Stellplatz frei wird ("Wartet"). **(9498)**
- + An Fahrzeugen existieren neue Relationen zu statischen Routen, Teilrouten, Mautrouten, Parkplatzrouten und ÖV-Teilrouten. Diese sind gesetzt wenn sich ein Fahrzeug auf einer solchen befinden und ansonsten leer. **(9001)**
- + Ausschnitte haben das neue Attribut "zusätzliche Ebene". Wenn dies nicht leer ist und sich von "Ebene" unterscheidet, erfasst der Ausschnitt nur Rampen zwischen diesen beiden Ebenen und Verbindungsstrecken zwischen Strecken auf diesen beiden Ebenen für Animationsaufzeichnung, Fahrzeug- und Fußgängerprotokoll sowie Mesosimulation. **(9335)**

- + Benutzerdefinierte Attribute. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(7899)**
- + Das Streckenattribut "Nur Busse überholen" ("NurBusÜberh") heißt jetzt "Nur ÖV überholen" ("NurÖVÜberh"), auf Englisch "OvtOnlyPT". (Der alte englische Attributsname "OnlyOvtBus" kann von COM-Skripten weiterhin verwendet werden.) **(9370)**
- + Der aktuelle Fahrzustand eines Fahrzeugs (welcher nach Strg-E zur Einfärbung von Fahrzeugen im Netzfenster verwendet wird) ist jetzt auch im neuen Fahrzeug-Attribut "Fahrzustand" zu sehen. Dieses Attribut wird auch in Animationsdateien geschrieben, sodass es auch bei der Wiedergabe angezeigt und für die Einfärbung verwendet werden kann. **(9126)**
- + Hintergrundbilder vieler Dateiformate (*.emf, *.wmf, *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.jpe, *.png, *.tiff, *.tif, *.icon, aber nicht *.dwg, *.dxf, *.ecw, *.sid) können gedreht werden, über das neue Attribut "Winkel". Im Netzeditor, kann ein selektiertes Hintergrundbild durch Bewegen mit gedrückter Maustaste bei gedrückter gehaltenen Alt-Taste gedreht werden. Der Mittelpunkt der Drehung ist der Mittelpunkt des umgebenden Rechtecks um alle selektierten Objekte. Wenn das gesamte Netz durch Bearbeiten / Netz drehen gedreht wird, werden auch alle drehbaren Hintergrundbilder gedreht. **(256)**
- + Neue Relation von einer Strecke zu allen ÖV-Linien über diese Strecke. **(9042)**
- + Neue Relationen Fahrzeugtyp -> Fahrzeugklassen, Fußgängertyp -> Fußgängerklassen, Messquerschnitt -> Querschnittsmessungen, Fahrzeugreisezeitmessung -> Verlustzeitmessungen, Ausschnitt -> Flächenmessungen. **(7971)**
- + Neue Relationen von Fahrstreifen zu Störerquerschnitten, Wunschgeschwindigkeitsentscheidungen, Detektoren, Langsamfahrbereichen, Parkplätzen, Querverkehrsstörungen, Haltestellen, Signalgebern, Stoppschildern und Fahrzeugen. **(9263)**
- + Neue Relationen von Strecken auf Konfliktflächen, Parkplätze, Stauzähler, Routenentscheidungen, Reisezeitmessungen und Fahrzeugzuflüsse. **(9052)**
- + Neues berechnetes Signalgruppen-Attribut "Signalbild-Laufzeit": gibt an, wieviele Simulationssekunden das aktuelle Signalbild der Signalgruppe bereits läuft. **(9358)**
- + Relation von einem Knoten zu den Konfliktflächen innerhalb des Knotens. Diese Relation kann in der gekoppelten Liste Knoten / Konfliktflächen angezeigt werden. **(7333)**

Demoversion

- + Da die Demoversion auch keine Lizenzdatei mehr verwendet, ist die Ablaufzeit auf 31 Tage nach dem ersten Start der installierten Version festgelegt (aber maximal 180 Tage nach der Erzeugung dieser Version). Der Vissim-Viewer hat nach wie vor kein Ablaufdatum. **(8540)**

Diagramme

- + In Diagrammfenstern kann mit dem Mausrad hinein- und herausgezoomt werden. Der Ausschnitt des Diagramms kann durch Ziehen mit gedrückter linker Maustaste verschoben werden. Das neue Attribut "Automatischer Zoom" kann verwendet werden, um das Zoomen im Diagramm zu deaktivieren. **(8442)**

Dialoge

- + Das Sortieren nach einer Spalte ist jetzt auch in eingebetteten Listen in Dialogen möglich, und zwar über das Kontextmenü nach Klick auf den Spaltenkopf. **(8880)**
- + Wenn im Menü Bearbeiten der Eintrag "Netz verschieben" aufgerufen wird, erscheint jetzt ein Dialog mit 4 Optionen:
 - Koordinaten beibehalten und Position auf Hintergrundkarte verschieben (Standard)
 - Koordinaten anpassen und Position auf Hintergrundkarte beibehalten
 - Koordinatenursprung auf Netzmittelpunkt setzen und Position auf Hintergrundkarte beibehalten
 - Koordinaten anpassen und Position auf Hintergrundkarte verschieben (frühere Funktion).
 Beim Verschieben des gesamten Netzes mit gedrückter Maustaste im Netzeditor um mehr als 1 km bei eingeschaltetem Live-Hintergrund wird nachgefragt, ob die Netzkoordinaten beibehalten oder an die Hintergrundkoordinaten angepasst werden sollen. **(8923)**

Dynamische Umlegung

- + Beim Einlesen der Wegedatei außerhalb eines Simulationslaufs (z.B. manuell angestoßen in der Wegeliste) werden Wege, die aufgrund des Parameters "Anzahl Wege begrenzen" nicht verwendet würden, noch nicht verworfen, sondern erst später beim erneuten Einlesen der Wegedatei während der Simulation. **(9343)**
- + Die neue Auswertung für Bezirks-Beziehungen kann in der Auswertungskonfiguration aktiviert werden und schreibt die Ergebnisse in die neue Ergebnisliste der Bezirks-Beziehungen. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(4122)**
- + Die neue Option "wiederholt entscheiden" für das Attribut "Wegewahltyp" kann gewählt werden, damit alle Fahrzeug dynamisch ihren Weg durchs Netz finden. Dies kann als Einfach-Umlegung ohne Iterationen verwendet werden. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(9306)**
- + Gemessene Wegereisezeiten können statt der Summen der Kantenreisezeiten für die Umlegung verwendet werden. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(2769)**

- + Kantenreisezeiten und -belastungen können für benutzerdefinierte Fahrzeugklassen zusätzlich zu den Werten für "alle Fahrzeuge" gesammelt werden. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(3605)**
- + Nach Änderungen im Netz, z.B. dem Splitten einer Strecke, kann die Wegedatei jetzt viel häufiger weiter verwendet werden. **(3011)**
- + Neue Funktion `Vissim.CalculateVisumAssignment()` in der COM-Schnittstelle zum Ausführen einer Umlegung im mitgelieferten Visum-Converter und zur Übernahme des Ergebnisses nach Vissim. **(9066)**
- + Neue Option zur Auswahl des Referenzzeitintervalls für Kantenreisezeiten für die Berechnung der Kantenkosten: Statt des gleichen Intervalls des vorherigen Laufs kann das vorherige Intervall des aktuellen Laufs verwendet werden. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(3604)**
- + Ob die Reisezeit eines Wegs konvergiert hat, wird im neuen Wege-Attribut "konvergiert" angezeigt. Kanten haben die beiden neuen Attribute "konvergiert (Reisezeit)" und "konvergiert (Belastung)". **(9084)**
- + Schnellere Kurzwegsuche. **(9715)**
- + Wege mit zu hohen Kosten werden nicht mehr beim Einlesen der Wegedatei verworfen aber nach wie vor nicht verwendet. Ein solcher Weg wird jetzt erst beim Schreiben der Wegedatei verworfen, vorausgesetzt, er hatte für alle Fahrzeugtypen in allen Zeitintervallen zu hohe Kosten. **(9528)**
- + Wegereisezeiten und -belastungen können für benutzerdefinierte Fahrzeugklassen zusätzlich zu den Werten für "alle Fahrzeuge" gesammelt werden. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(4725)**
- + Während eines Simulationslaufs sind die automatisch erzeugten Stellplatzentscheidungen für Parkplätze mit echten Stellplätzen und einer Bezirksnummer im Netzeditor sichtbar wie Parkplatzentscheidungen. In der Liste der Parkplatzentscheidungen kann man die Stellplatzentscheidungen am Wert "Dynamische Umlegung" im Attribut "erzeugt von" erkennen. Statische Parkplatzentscheidungen haben dort den Wert "Benutzer". **(8057)**
- + Zwischen den Simulationsläufen einer Mehrfachsimulation werden keine Bewertungs- und Wegedateien geschrieben, außer wenn "Dateien archivieren" aktiviert ist. Dadurch wird insbesondere bei Meso-Simulation sehr viel Zeit gespart. **(9738)**

Fahrzeugsimulation

- + Das Attribut "Verhalten bei Vollbesetzung" an einer Parkplatzroutenentscheidung legt das Verhalten eines Fahrzeugs fest, das die Entscheidung überfährt, wenn alle Stellplätze belegt sind. Beim Wert "Weiterfahren" verhält sich das Fahrzeug wie in bisherigen Programmversionen und ignoriert die Entscheidung. Beim Wert "Warten" fährt das Fahrzeug zum nächsten frei werdenden Stellplatz und wartet dort, bis das bereits dort parkende Fahrzeug diesen verlässt. **(2578)**
- + Die Unter- und Obergrenze der spezifischen Leistung von Lkw kann in den Netzeinstellungen angegeben werden. (Lkw außerhalb dieses Bereichs verwenden die Unter- bzw. Obergrenze der Maximalbeschleunigungsfunktion.) **(2842)**
- + Stehen an einer Parkplatzroutenentscheidung mehrere Stellplätze mit gleicher Attraktivität zur Auswahl, wird jetzt einer von ihnen zufällig ausgewählt. **(2915)**

Grafik

- + Bei den Grafikparametern für Fahrzeugroutenentscheidungen wurde das Kontrollkästchen "Anzeige der Von-Entfernung erzwingen" entfernt. **(8951)**
- + Darstellungstypen haben die neuen Attribute "Konturstil", "Konturfarbe" und "Füllstil". "Farbe" heißt jetzt "Füllfarbe". Wenn Darstellungstypen ausgewählt sind, haben die entsprechenden Grafikparameter keine Wirkung mehr. **(8498)**
- + Die 3D-Modelldatei "Bike - Cycle Man 01.v3d" hat jetzt 21 Zustände, sodass sich auch die Beine des Fahrers bewegen. Ergänzt dazu gibt es "Bike - Cycle Man 02.v3d", welche als neues Standard-3D-Modell für den Fahrzeugtyp "Zweirad" statt einer nunmehr 4 Farbverteilungen unterstützt. **(7905)**
- + Die bisherigen separaten Grafikparameter "Farbschema verwenden" und "Darstellungstypen verwenden" sind jetzt als mögliche Werte im neuen Attribut "Zeichenmodus" einstellbar, alternativ zu "Konstante Farben verwenden". **(8653)**
- + Fahrstreifenmarkierungen werden automatisch ausgeblendet, wenn ein Pixel größer ist als 1 m. **(9489)**
- + Für Beschriftungen von Objekten im Netzfenster kann ein eigenes Farbschema je Objekttyp ausgewählt werden. **(7901)**
- + In einer wählbaren Ecke des Netzeditorfensters kann optional ein benutzerdefiniertes Logo (aus einer Bilddatei) angezeigt werden. Der Dateiname, die Ecke und der Abstand von Fensterrand (horizontal und vertikal) können in den Grafikparametern des Netzfensters eingestellt werden (bunter Schraubenschlüssel). **(7038)**
- + Jeder Fahrstreifen einer Strecke kann optional einen eigenen Darstellungstyp zugewiesen bekommen. **(7617)**
- + Knotenströme werden im Netzeditor markiert, wenn sie in einer synchronisierten Liste (Kindliste "Fahrbeziehungen" der Knotenliste) selektiert sind. **(7938)**
- + Neuer Grafikparameter "Form2D" für Fahrzeuge mit den Werten "abgerundet" (Standard) und "rechteckig" (neu) für die Darstellung in 2D. **(9351)**
- + Optionale Kompass-Anzeige für die Nordrichtung im Netzeditorfenster. Die Nordrichtung kann unter Basisdaten / Netzeinstellungen / Darstellung eingestellt werden. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(8599)**
- + Optionale digitale Anzeige der Simulationszeit im Netzeditorfenster. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(2721)**

- + Sketchup-Dateien können jetzt für statische 3D-Modelle auch in der 64-Bit-Edition verwendet werden. **(8927)**
- + Streckenbalken können optional angezeigt werden, zusammen mit oder anstelle von Strecken. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(8845)**
- + Streckensegmente eines Segmentknotens werden im Netzeditor markiert, wenn sie in einer synchronisierten Liste (Kindliste "Streckensegmente" der Knotenliste) selektiert sind. **(9640)**
- + Während eines Simulationslaufs übersteuert der Modus "Einfache Netzdarstellung" den Einfügemodus, sodass die Objekte einer schraffierten Zeile in der Netzobjekt-Seitenleiste auch dann unsichtbar sind, wenn der Einfügemodus für diese Zeile aktiv ist. **(7625)**

Kommandozeilenparameter

- + -s (-simulate) zum Starten eines Simulationslaufs und anschließendem Beenden von Vissim, -q (-quickmode) zum Aktivieren des Schnellmodus. **(9272)**

Listen

- + Ein Doppelklick auf eine nicht editierbare Zelle (oder neben eine Checkbox) öffnet jetzt den Bearbeitungsdialog für das Objekt sofern vorhanden (genau wie ein Doppelklick auf den Zeilenkopf). **(9127)**
- + In den Benutzereinstellungen kann eingestellt werden, ob die Spaltenüberschriften die Langnamen oder Kurznamen der Attribute anzeigen sollen. **(9032)**
- + Neue Eintrag im Kontextmenü der Liste der Verlustzeitmessungen: "Alle erzeugen (1:1)". Damit wird für jede Reisezeitmessung eine Verlustzeitmessung erzeugt. **(9332)**
- + Neue Einträge im Kontextmenü der LSA-Liste: Signalzeitenplan anzeigen, LSA/Detektor-Protokoll anzeigen, Zoom (auf das umschließende Rechteck aller Signalgeber und Detektoren der LSA). **(7590)**
- + Schaltflächen für Neu, Bearbeiten, Löschen und Duplizieren (aktiv wenn verwendbar). **(9586)**
- + Wenn in einer synchronisierten Fahrstreifen-Liste (gekoppelte Liste Strecken/Fahrstreifen) ein Fahrstreifen ausgewählt wird, wird dieser Fahrstreifen im Netzeditor markiert. **(9063)**

Lizenzverwaltung

- + Es gibt keine Lizenzdatei mehr. Alle Details einer Lizenz werden direkt im Dongle gespeichert. Wenn im Netzwerk mehrere Lizenzen verfügbar sind, kann eine von ihnen ausgewählt werden. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(8992)**

Meso-Simulation

- + Neues Zusatzmodul "Mesoskopische Simulation" für erheblich schnellere Simulation. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(8211)**

Netzeditor

- + Beim Anlegen einer neuen Strecke werden die gleichen Attribut- und Fahrstreifenattributwerte verwendet wie bei der zuletzt vorher angelegten Strecke. Falls keine Strecke angelegt wurde, seit das Netz geladen wurde, oder falls die zuletzt vorher angelegte Strecke inzwischen gelöscht wurde, werden Standardwerte verwendet. Bei einer Verbindungsstrecke wird nur die Anzahl der Zwischenpunkte von der zuletzt vorher angelegten Verbindungsstrecke verwendet. (Die anderen Attributwerte werden wie bisher von der Zielstrecke übernommen.) **(6544)**
- + Neuer Kontextmenüeintrag "Knoten je Ebene erzeugen" für Segmentknoten. Damit werden die Segmente eines Knotens aufgeteilt auf mehrere Knoten, falls die Segmente auf verschiedenen Ebenen liegen. **(8954)**

Signalsteuerung

- + Schnellere Kommunikation mit der Steuerungs-DLL durch Reduzierung der übertragenen Daten auf das notwendige Minimum. Diese Möglichkeit wird bisher nur von Festzeit / VISSIG genutzt. **(9765)**

Simulation

- + Der Standardwert für "Anzahl Kerne" ist jetzt "alle Kerne verwenden" für neu erstellte Netze (also in der defaults.inpx). **(9378)**
- + Überholen auf der Gegenfahrbahn. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(8779)**

Szenariomanagement

- + Funktionalität zum komfortablen Bearbeiten und Verwalten mehrerer Varianten (z.B. Netz, Nachfrage, Signalsteuerung...) in einem Projekt. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(8780)**

Viswalk

- + 3D-Signalgeber wirken in der Simulation automatisch als Hindernisse. **(4259)**
- + BIM-Konverter zum Erzeugen einer *.inpx-Datei aus einer *.ifc-Datei. Details siehe "Vissim 8 - was ist neu.pdf". **(8760)**
- + Bei Flächenmessungen stehen zwei neue Ergebnisattribute zur Verfügung, die die Gegenstücke zu den Ergebnisattributen "Austrittanzahl" und "Zielanzahl" darstellen. "Eintrittanzahl" zählt die Fußgänger, die Ausschnitte der Flächenmessung von außen betreten. Fußgänger aus Zuflüssen und Aussteiger aus ÖV-Fahrzeugen zählen dabei nicht. "Quellanzahl" zählt die Fußgänger, die durch einen Zufluss oder als Aussteiger aus einem ÖV-Fahrzeug innerhalb der Ausschnitte der Flächenmessung eingesetzt werden. **(8205)**
- + Das Attribut "Geschwindigkeit" (mittlere Fußgänger-Geschwindigkeit) an Flächen, Rampen, Messflächen und Gitterzellen wird jetzt als harmonisches Mittel berechnet, genau wie bei Fahrzeugen. Dies ist definiert als die Gesamtentfernung, die von den Fußgängern im Zeitintervall auf dem betrachteten Objekt zurückgelegt wurde, geteilt durch die Gesamtzeit, die von den Fußgängern im Zeitintervall auf dem betrachteten Objekt verbracht wurde. Die gleichen Objekte haben jetzt zusätzlich das Attribut "Geschwindigkeitsvarianz", welches die Varianz der vektoriellen Fußgänger-Geschwindigkeiten aus allen Zeitschritten enthält. Fußgänger haben das neue Attribut "Erlebte Geschwindigkeitsvarianz", das aus den Differenzen der vektoriellen Geschwindigkeiten aller Fußgänger innerhalb des Radius der persönlichen Umgebung (Netzeinstellungen) zur eigenen Geschwindigkeit berechnet wird. **(9365)**
- + Das Streckenattribut "Fahrzeugprotokoll aktiv" gilt auf Fußgängerstrecken jetzt auch für das Fußgängerprotokoll. **(7569)**
- + Die Netzeinstellung "Niemals rückwärts laufen" existiert nicht mehr. Falls diese noch in alten Eingabedateien aktiviert ist, wird diese beim Einlesen deaktiviert. **(9083)**
- + Flächen haben jetzt die direkten Attribute ÖV-Nutzung und Haltestellen, also können diese jetzt auch in der Liste gesetzt werden (wie im Flächen-Dialog). An Haltestellen kann die Verknüpfung am indirekten Attribut Flächen nicht mehr verändert werden. Gleiches gilt für die COM-Schnittstelle: Anstelle über PTStop->Areas kann nur über Area->PTStops die Verknüpfung geändert werden. **(8505)**
- + Fußgänger haben das neue Attribut "Erlebte Dichte", das sich nur auf die Anzahl anderer Fußgänger in einem Umkreis um den Fußgänger herum bezieht. Der Radius des Kreises kann in den Netzeinstellungen festgelegt werden. Außerdem ist die "erlebte Dichte" auch über Flächenauswertung, Flächenmessungsauswertung und Gitterzellendarstellung zugänglich. **(9235)**
- + Für Fußgänger existieren neue Relationen zu ihrer statischen Route und ihrer Teilroute. Wenn ein Fußgänger sich auf einer solchen befindet, ist diese Relation gesetzt, andernfalls (z.B. beim Einsteigen in den ÖV) ist sie leer. **(9218)**
- + Gitterbasierte LOS-Darstellung auch in 3D. **(5381)**
- + Wenn einer Haltestelle eine Fläche als Wartebereich oder Bahnsteigkante zugewiesen wird, wird ein Standard-Eintrag in der Einsteigerliste der Haltestelle erzeugt, falls diese vorher leer war. **(8918)**